

GUIDE TECHNIQUE COCOBEACH



Cocobeach, le tapis économique et naturel

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	02
Accessoires du produit	02
Conditions d'utilisation et installation	02
Garantie	03

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

2 largeurs :	1m - 2m
Longueur :	Sur demande
Épaisseur :	10 mm
Matériaux :	Fibre de coco – bords : bande de coton
Livraison :	sous forme de rouleau
Poids :	1,950 kg/m ²

ATOUTS :

- Permet la création de virage facilement
- Matériaux 100 % naturel et biodégradable
- Solution économique
- Intégration paysagère
- Installation et désinstallation rapide
- Permet de créer des accès temporaires sur vos terrasses, plages privées
- Durée de vie : 2-3 ans en enroulant le tapis en fin de saison une fois qu'il est complètement sec et non humide

ACCESSOIRES DU PRODUIT

Pieux en acier inoxydables (disponible en 30 cm ou 50 cm) : ancrage du tapis dans le sable

CONDITIONS D'UTILISATION ET INSTALLATION

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES :

- Marteau
 - Balai
- 1 ou 2 personnes suffisent pour l'installation et la désinstallation du tapis.

INSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Etape 1 : Mise à niveau du sol

Il suffit d'aplanir le sol sur le sable à l'aide d'un balai puis dérouler le tapis.

Etape 2 : Fixation du tapis au sol

Une fois votre tapis déroulé sur le sol, fixez les pieux tous les 5 mètres à l'aide d'un marteau. Il suffit simplement de faire traverser les pieux dans le tapis.

Cas particulier : Création de virage

Pour la création de virage, il suffit de superposer vos deux tapis et de fixer le tapis inférieur avec le pieu du tapis supérieur. Le tapis cocobeach inférieur offrira suffisamment de souplesse pour permettre le passage d'un pieu.

DÉSINSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Étape 1 : Balayer le tapis

Il est recommandé de balayer le tapis avant de l'enrouler afin de ne pas l'alourdir et de le secouer régulièrement.

Étape 2 : Enlever les pieux

Si les pieux sont solidement ancrés, il peut être nécessaire d'utiliser une pince.

Étape 3 : Enrouler le tapis

Il ne vous reste plus qu'à enrouler votre tapis une fois qu'il est totalement sec et utiliser la sangle de transport fournie avec le tapis pour sa manutention et son stockage.

MAINTENANCE :

Le tapis ne nécessite pas d'entretien particulier mis à part un nettoyage minimal.

GARANTIE

Deschamps offre une garantie limitée à (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'A.R. International.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'A.R. International.
- les frais de main d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement Deschamps. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de Deschamps. La garantie de un (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.