

Cette notice d'utilisation concerne le montage et l'utilisation du Grassmat.
Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

INSTALLATION

Équipement nécessaire:

Un marteau et deux personnes peuvent installer une section de 40 mètres en seulement 10 minutes.


Étape 1: mise à niveau du sol. Remplissez les défauts du sol avec du sable ou de la terre. Sur le gazon, déroulez le tapis à l'endroit souhaité (un balai suffit pour défeuiller le sol si besoin est). Il est recommandé de le fixer provisoirement aux 4 angles afin que le tapis retrouve son aspect plane (livré en rouleaux). Le temps d'attente conseillé est d'environ 1 heure et peut varier en fonction de la météo.

Il est conseillé d'installer le Grassmat sur de l'herbe tondue.


Étape 2: fixation des tapis au sol

Après avoir déroulé votre tapis à l'emplacement prévu, il est simplement nécessaire de fixer votre tapis en utilisant un marteau pour enfoncer les cavaliers (**4 cavaliers par m² sont fournis avec la commande**) dans les mailles à l'endroit souhaité. Il faut privilégier une fixation des cavaliers entre les mailles supérieures du Grassmat afin que les chevrons ne dépassent pas. Nous conseillons de disposer les cavaliers selon le schéma suivant :

Dilatation et contraction thermiques sous climats chauds: laisser un espacement de 15mm entre chaque rouleau avant la fixation.



Mauvaise fixation du
cavalier



Fixation correcte du
cavalier

PRÉCAUTIONS À PRENDRE:
Méthode de fixation des cavaliers :
veillez à insérer les cavaliers dans les rainures
du Grassmat pour limiter toutes gênes.

Étape 3: Aide à la pousse du gazon

Quand le GrassMat est bien en place, il est conseillé d'arroser ou d'épandre de l'engrais afin que le gazon pousse et redonne un aspect naturel à la surface. Les meilleurs résultats sont obtenus en interdisant le passage de véhicules jusqu'à ce que la pelouse ait poussé à travers le Grassmat.

DÉSINSTALLATION

Étape 1: Enlever les pieux

Si les cavaliers sont solidement ancrés, il peut être nécessaire d'utiliser une pince.

Étape 2: Enrouler le tapis

Il ne vous reste plus qu'à enrouler votre tapis et utiliser la sangle de transport pour sa manutention et son stockage.

MAINTENANCE

Grassmat peut être nettoyé rapidement à l'aide d'un balai, d'un souffleur ou encore d'un jet d'eau sous pression.

Les 3 ou 4 premières tontes doivent être réalisées avec une lame de coupe placée plus haute afin de permettre un bon développement du gazon.

GARANTIE

DESCHAMPS offre une garantie limitée de 2 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne s'applique pas sur:

- l'usure normale des caillebotis ou un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit de DESCHAMPS.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit de DESCHAMPS.
- les frais de main d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement La société DESCHAMPS. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de l'entreprise DESCHAMPS. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



Siège d'Apple – Californie, USA



Musée des Beaux Arts, Caen