



Tapiroul® & Tapicom™

Fiche d'installation



Photo 1

L'accès Mobi-Mat® Tapiroul®, enroulable et amovible, fourni en 153 et 198 cm de large, permet de créer un accès temporaire sans fondation. Il facilite le passage des fauteuils roulants, piétons ou poussettes sur une surface plane et sans ressaut.

Livré en kit prêt à l'emploi et emballé dans une caisse carton, il comprend un rouleau Tapiroul® et les accessoires nécessaires pour l'installation, y compris une barre de connexion en forme de X. Le kit Tapicom™ est composé d'un rouleau Tapicom®, 1 poche de cavaliers, 2 barres X pour la connexion des tapis et la fixation

1. Pré-installation

Préparer la zone avant l'installation en nivelant la surface du sol avec un râteau pour effacer les débris, les grosses pierres et les corps étrangers.

2. Création de l'accès plage

Dérouler le Tapiroul® et le poser dans la direction désirée (Photo 1). Vérifier la surface du tapis. Placer le côté lisse vers le haut et le côté ondulé en contact avec le sol.

Placer le côté du Tapicom® avec l'inscription lisible vers le haut et le côté sans inscription en contact avec le sol.



Photo 2



Photo 3

3. Connexion du Tapiroul® et du Tapicom™

Le Tapicom™ peut être placé soit à l'une des extrémités du Tapiroul® (Photo 2), soit entre deux Tapiroul® (Photo 3). Positionner les extrémités dans un alignement parfait et faire glisser la barre de connexion dans son logement (Photo 4).

Pour assembler d'autres Tapiroul®, répéter l'opération 1 à 3.



Photo 4



Photo 5

4. Tension et fixation des Tapiroul® et du Tapicom™

Commencer par aligner une extrémité avec le trottoir / plancher.

Fixer l'extrémité de départ à l'aide des cavaliers prévus (Photo 5). Insérer les cavaliers dans les trous de la barre de connexion, le plus près possible du trottoir / plancher.

Tirer le Mobi-Mat® à l'autre extrémité ; utiliser les cavaliers préalablement insérés dans les oeillets de serrage comme levier pour tendre doucement le tapis. (Photo 6).

Fixer l'extrémité du tapis en insérant les cavalier dans la barre de connexion à l'aide d'un marteau (Photo 5).

Pour sécuriser le tapis, il est préférable d'insérer un cavalier à travers l'oeillet positionné sur le côté (Photo 7).

5. Entretien

Utiliser un balai ou un souffleur de feuilles pour enlever le sable et les débris à la surface du Tapiroul®. Si trop de sable s'est accumulé sous les tapis, ré enrouler les Tapiroul® et les réinstaller après avoir nivelé le terrain.

Autres installations possibles

Changement de direction du tapis ou des aires de repos avec un «T» ou «L»

Superposer les tapis à un angle afin de créer un «T» ou un «L» ou des aires de repos pour les utilisateurs de fauteuils roulants et de poussettes. (Photo 8).

Extrémités enterrées

Creuser une tranchée de 10 cm de profondeur et 8 cm de large en bout de l'accès et placer l'extrémité du tapis dans le trou, adossé au sable dur avec un angle de 30°. Fixer le tapis à l'aide des cavaliers et enterrer l'extrémité au plus près des cavalier.



Photo 6



Photo 7



Photo 8

 **RT Rai-Tillieres™**

 GROUPE DESCHAMPS

Rue de l'usine de Boisthorel - 61270 Rai - France
Tél. + 33 (0) 233 841 184 - Fax. + 33 (0) 233 841 181

info@rai-tillieres.com
mobi-tapis-plage.com

